

Instructions d'installation et Guide de l'utilisateur

Instructions originales



Réf. stock

1303.0001 - EYOTA 300 1303.0004 - EYOTA 300 CO2 LH 1303.0007 - EYOTA 300 CO2 RH



VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER À INSTALLER OU À UTILISER CE

POUR TOUTE INFORMATION SPÉCIFIQUE À VOTRE APPAREIL, VEUILLEZ VOUS REPORTER À LA DOCUMENTATION QUI L'ACCOMPAGNE. VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS AVEC LE PRODUIT.

Copyright © 2024 VMI. Tous droits réservés.

(E

- N'installez pas ce produit dans des endroits susceptibles de présenter l'un des éléments suivants :
 - Atmosphère excessivement chargée d'huile ou de graisse.
 - Gaz, liquides ou vapeurs corrosifs ou inflammables.
- Températures ambiantes supérieures à 40 °C ou inférieures à - 20 °C.
 Obstacles supportibles de compliquer
- Obstacles susceptibles de compliquer l'accès ou le retrait de l'appareil.
- Possibilité d'exposition directe aux éclaboussures d'eau projetées par les tuyaux.
- Tout le câblage doit être conforme aux normes en vigueur ou applicables dans votre pays. L'installation doit être inspectée et testée par une personne qualifiée une fois terminée.
- Veillez à ce que l'alimentation secteur (tension, fréquence et phase) soit conforme aux données de la plaque signalétique.
- L'appareil doit être muni d'un sectionneur bipolaire à fusible de 3 A dont les contacts sont séparés d'au moins 3 mm. En cas d'utilisation d'un appareil équipé d'un préchauffage, un fusible de 13 A doit être utilisé.
- Cet appareil doit être mis à la terre.
- Il convient de prendre des précautions appropriées pour éviter les refoulements de gaz provenant d'un conduit de fumée ou d'autres appareils à combustible dans le bâtiment.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (enfants inclus) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient été formées à l'utilisation par la personne responsable de leur sécurité.
- Surveillez les enfants pour les empêcher de jouer avec cet appareil.
- L'installateur est responsable de l'installation et des branchements électriques du système de Ventilation Mécanique Contrôlée Double Flux (VMC double flux) sur site. Il incombe à l'installateur de veiller à ce que l'équipement soit installé en toute sécurité, après avoir vérifié sa conformité mécanique et électrique.
- Toutes les réglementations et exigences doivent être strictement respectées afin d'éviter les risques pour la sécurité des personnes et les biens, aussi bien pendant qu'après l'installation, mais aussi à l'occasion des opérations ultérieures d'entretien et de maintenance.
- La conduite d'évacuation des condensats de l'appareil doit être raccordée au système d'évacuation des eaux usées du bâtiment.
- Certaines applications peuvent nécessiter l'installation d'un silencieux pour atteindre le niveau sonore requis.
- L'appareil ne doit pas être raccordé directement à un sèche-linge.
- Les soupapes d'admission et d'échappement doivent être complètement ouvertes avant la mise en service.
- L'air d'admission doit provenir de l'extérieur du local.
- Pendant la mise en service, l'installateur doit respecter une période de stabilisation de l'appareil d'au moins 5 minutes pour passer du mode de fonctionnement en marche forcée à des vitesses normales.
- Les grilles externes doivent être positionnées conformément aux réglementations locales en matière de construction. Toutefois, nous vous recommandons d'installer la grille d'admission à au moins 2 m de toute grille ou buse d'évacuation.
- L'installation de ce produit et des conduits connexes doit être effectuée conformément au Guide de conformité des appareils de ventilation domestique.

Déclaration de conformité à NBN D50.001

Description du produit	4
Installation	5
Vue d'ensemble	5
Montage mural de l'appareil	6
Montage de l'appareil au sol Montage de l'appareil au sol (autre méthode)	/ g
Installation pour une évacuation verticale des condensats	9
Raccordement des tuvaux	10
Raccordement à l'alimentation électrique	11
Accès au circuit imprimé secteur	12
Connexion d'un interrupteur (d'éclairage) à partir d'un circuit différent, contrôleurs et capteurs	13
Connexion d'un interrupteur (d'éclairage) à partir d'un circuit différent	14
Utilisation et surveillance	15
Mise en route et réglages	15
Licial d'Initialisation Numéro de série à l'initialisation	15
Apercu	16
Aperçu de l'affichage – Écran d'accueil	16
Menu utilisateur Accueil	17
Aperçu de l'affichage – Icônes supplémentaires	18
Aperçu de l'affichage – Indicateurs de mode	18
Aperçu de l'affichage – Moniteur de qualité de l'air intérieur	19
Aperçu de l'anichage – Mode recuperation de chaleur Táláchargement de l'application et appariement au Smartnhone	19 20
Appairage des capteurs	20
Retrait des capteurs	21
Annulation de vitesse	22
Récupération de chaleur	22
Annexe	23
Mode Heures silencieuses	23
Contournement d'été	24
Réinitialisation du filtre	24 25
Écran d'avertissement	26
Intervalle d'entretien restant	26
Notifications le cas échéant	26
Menu installeur	26
Menu installeur – Aperçu	27
Menu Installeur – Remise des Unites	27
Menu installeur – Onites de debit d'all Menu installeur – Rédage de la vitesse du flux d'air	20 28
Menu installeur – Attribution des ports LS	29
Menu installeur – Attribution des ports	29
Menu installeur – Commande proportionnelle	29
Menu installeur – Intervalles d'entretien	30
Menu installeur – Humidité	30
Menu Installeur – Mode Hors-gel Menu installeur – Souil CO2	30
Menu installeur – Seuli CO2 Menu installeur – Modification du code PIN	31
Menu installeur – Réinitialise l'unité aux paramètres d'usine	31
Réinitialisation matérielle del'écran de commande	32
Écran MVHR – L'écran de commande principal ou secondaire n'est pas associé à la carte mère	32
Entretien	33
Entretien du filtre	33
Entretien périodique	34
Pièces de rechange	35
Diagnostic des problèmes	36
Autotest lors la mise sous tension - Ecran de commande	37
	20
Données techniques	30 39
Données de la directive sur les équipements radio (RED)	39
Paramètres de débit	39
Protection contre le gel	39
Registres Modbus	40
Mode de contournement d'été	41
Menu d'allocation des ports d'entree	42 15
Paramètres par défaut	40 46
Fiche produit	47
Élimination	52

Description du produit

L'Eyota est une VMC double flux conçue pour assurer la ventilation à haute efficacité énergétique de tout type d'habitation.

L'unité est conçue pour une ventilation continue de l'air humide vicié des salles de bains, des toilettes, des buanderies et des cuisines. Au fur et à mesure que l'air vicié est extrait, un échangeur de chaleur à l'intérieur de l'unité transfère jusqu'à 93% de la chaleur de l'air extrait vers l'air soufflé entrant dans les pièces habitables telles que les chambres et le salon. Ainsi, l'énergie récupérée offre un confort d'habitation et une réduction de la facture énergétique.

De plus, certains modèles sont dotés d'une option "Volume constant" qui maintient un débit d'air constant et surmonte les contraintes de pression supplémentaires.



VMC double flux avec une configuration d'emboîtement positionné à gauche ou à droite. Les appareils équipés d'un préchauffage sont configurés d'avance en usine et leur sens (à gauche ou à droite) ne peut pas être modifié.

Vue d'ensemble

Avant d'installer l'appareil

Avant de commencer l'installation de l'Eyota, nous recommandons de fixer les câbles d'alimentation secteur, les câbles des capteurs ainsi que les accessoires internes en laissant un surplus de câble d'environ 50cm pour permettre l'acheminement interne.

Inspection de l'appareil

À la réception de l'appareil, vérifiez les articles livrés par rapport au bon de livraison. Assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de doute, contactez le service client. Le packaging contient une VMC double flux Eyota, une patte de fixation murale et un kit d'accessoires contenant diverses fixations et la documentation relative au produit.

Installation de l'appareil

L'installation doit être effectuée par une personne qualifiée et compétente.

Si l'appareil est installé au mur, ce dernier doit être suffisamment solide pour supporter le poids de l'appareil.

L'appareil peut également être installé au sol, soit directement soit sur des pieds de meubles de cuisine standard (non fournis). Veillez à ce que l'appareil soit monté verticalement.

N'utilisez pas cet appareil en tant que support d'un autre équipement.

Espace de service

Il convient de laisser un espace libre suffisant autour de l'appareil pour permettre son nettoyage et son entretien. Les dimensions ci-dessous correspondent aux exigences minimales. Le collecteur d'évacuation des condensats utilisé déterminera l'espace libre nécessaire sous l'appareil. Ce dernier sera peut-être supérieur aux valeurs minimales.





Sélection de la configuration de l'appareil

La VMC double flux EYOTA peut être configurée avec sortie et entrée vers l'extérieur à gauche ou à droite (par défaut). Reportez-vous à la page 4 pour en savoir plus sur la configuration d'emboîtement. Utilisez le tuyau d'évacuation des condensats de gauche pour la configuration pour gaucher et le tuyau d'évacuation des condensats de droite pour la configuration pour droitier. Si l'appareil est équipé d'un préchauffage, la configuration est réglée en usine.

Montage mural de l'appareil

Étape 1 : Marquez l'emplacement de la fixation murale en utilisant les dimensions indiquées. Notez l'emplacement du haut de l'appareil par rapport à la fixation murale.

Étape 2 : Fixez la patte de fixation murale à l'aide de fixations appropriées.

Étape 3 : Soulevez l'appareil et placez-le sur les deux crochets situés à l'arrière du caisson, sur la fixation murale.



A

В

Étape 4 : Afin de garantir l'évacuation des condensats, maintenez l'appareil de niveau ou légèrement incliné vers l'arrière.

Les pieds de montage situés à la base de l'appareil sont réglables. Ils sont réglés en usine de sorte à compenser l'écart lié au support de montage. Si nécessaire, réglez les pieds vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour mettre l'appareil à niveau.

En cas de montage sur des murs irréguliers, il peut s'avérer nécessaire de retirer les entretoises (A) avant de pouvoir visser davantage les pieds dans l'appareil. Bloquez les pieds de montage dans leur position finale à l'aide des écrous M6 (B).

Montage de l'appareil au sol

Étape 1 : La partie inférieure de l'appareil comporte 44 trous de fixation de 12 mm de profondeur adaptés aux vis M6. Pré-percez une plaque aux dimensions indiquées et découpez 2 trous de 105 mm de diamètre minimum pour l'accès à l'évacuation des condensats.



Étape 2 : Montez la plaque sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide de fixations appropriées.

Remarque : Veillez à acheminer les autres câbles nécessaires (câbles du capteur, de contrôle, etc.) au travers du boîtier situé à l'arrière de l'appareil, avant de monter la plaque.

La plaque peut alors être fixée aux solives, au plancher ou à un élément équivalent.

Pour éviter que l'appareil ne se renverse, VMI recommande d'utiliser une fixation murale même lors d'un montage au sol.

Étape 3 : Marquez l'emplacement de la fixation murale en utilisant les dimensions indiquées. Notez l'emplacement du haut de l'appareil par rapport à la fixation murale.

Étape 4 : Installez le support mural à l'aide de fixations appropriées. (Comme illustré à la page 6).

Étape 5 : Soulevez l'appareil et placez les deux crochets situés à l'arrière sur la patte de fixation murale (comme illustré à la page 6).





Montage de l'appareil au sol (autre méthode)

Étape 1 : La partie inférieure de l'appareil comporte 44 trous de fixation de 12 mm de profondeur adaptés aux vis n° 6. Les trous sont configurés de manière à pouvoir installer la plupart des pieds de cuisine standard (non fournis).



la base 11 x 4

Étape 2 : Montez le type de pieds de votre choix sur la partie inférieure de l'appareil à l'aide de fixations appropriées.



Étape 3 : Ajustez le type de pieds de votre choix pour veiller à ce que la base de l'appareil soit horizontale dans les deux axes.



Dans la mesure du possible, il est recommandé d'utiliser une patte de fixation murale avec chaque solution de montage au sol pour éviter que l'appareil ne se renverse.

Étape 4 : Marquez l'emplacement de la patte de fixation murale en utilisant les dimensions indiquées. Notez l'emplacement du haut de l'appareil par rapport à la patte de fixation murale. Veillez à ce que la patte de fixation soit parallèle au sol.

Étape 5 : Fixez la patte de fixation au mur ou à la lame de parquet à l'aide de fixations appropriées. (Comme illustré à la page 6)

Étape 6 : Soulevez l'appareil et placez-le sur les deux crochets situés à l'arrière, sur la patte de fixation murale, avant de le fixer au sol. (Comme illustré à la page 6).



Installation pour une évacuation verticale des condensats

Remarque :

Un siphon doit être installé pour l'évacuation des condensats de l'unité.

Il est recommandé d'utiliser un siphon sans eau, car il ne risque pas de s'assécher pendant les périodes plus chaudes au cours desquelles aucun condensat ne se forme.

Si un siphon hydrolique est utilisé, assurez vous d'avoir une garde d'eau d'au moins 50 mm.

La sortie des condensats est compatible avec les raccords à joint soudé au solvant en plastique de 22 mm et avec les raccords filetés de tuyaux d'évacuation de 32 mm. Les tuyaux d'évacuation doivent présenter un angle minimal de 3 degrés pour permettre l'évacuation naturelle de l'eau depuis l'appareil.

Dans les régions propices au gel, les tuyaux d'évacuation doivent être isolés pour ne pas être colmatés par de la glace, ce qui pourrait endommager l'appareil et son environnement.

Ce guide présente une configuration avec une évacuation à droite à titre d'illustration.

Si l'appareil est configuré avec une évacuation à gauche, l'évacuation des condensats doit être installée à gauche et l'obturateur à droite.

Tuyau d'évacuation de 22 mm

Installez un siphon sans eau ou un siphon classique doté d'un joint hydraulique d'au moins 50 mm à proximité de l'appareil.

Il est possible d'utiliser un adaptateur pour passer d'un raccord de 32 mm à un raccord de 22 mm.

Installez l'obturateur fourni avec l'appareil du bon côté en fonction du sens de l'appareil ; reportezvous à la page 4. Veillez à ce que le joint d'étanchéité soit installé à l'intérieur de l'obturateur.

Tuyau d'évacuation de 32 mm (recommandé)

Installez un siphon sans eau ou un siphon classique doté d'un joint hydraulique d'au moins 50 mm à proximité de l'appareil.

Installez l'obturateur fourni avec l'appareil du bon côté de l'appareil en fonction du sens de l'appareil ; reportez-vous à la page 4. Veillez à ce que le joint d'étanchéité soit installé à l'intérieur de l'obturateur.





Raccordement aéraulique

- En cas d'utilisation d'une gaine flexible isolé, celui-ci ne doit pas dépasser 500 mm de long ; veuillez vous référer aux réglementations locales en matière de construction.
- Raccordez fermement la gaine aux emboîtements à l'aide de colliers de serrage à vis sans fin ou de serre-câbles en plastique adéquats.
- Isolez toutes les gaines traversant un espace non chauffé afin d'éviter les pertes de chaleur ou la condensation de surface.
- Isolez toutes les gaines allant vers et provenant de prises d'air extérieures.

Toutes les gaines doivent être installées conformément aux réglementations locales en matière de construction ainsi qu'aux meilleures pratiques.



Raccordement à l'alimentation électrique



- **AVERTISSEMENT**
- 1. CET ÉQUIPEMENT EST SOUMIS À DES TENSIONS D'ALIMENTATION SECTEUR (220-240 VCA) SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, EN CAS DE CHOC ÉLECTRIQUE. SON RACCORDEMENT À L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE CONFIÉ À UNE PERSONNE DÛMENT QUALIFIÉE.
- 2. CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.
- 3. TOUS LES CÂBLES EXTERNES DOIVENT ÊTRE FIXES.

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une source de courant alternatif monophasée (220-240 VCA).

Il est équipé d'un câble électrique de 1,5 m avec fiche à raccorder à un interrupteursectionneur.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un cordon ou un ensemble spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

Pour le raccorder à l'alimentation électrique :

Commencez par couper le courant d'alimentation CA local à la source.

L'une des extrémités du câble d'alimentation est déjà raccordée à l'intérieur de l'appareil.

Branchez la fiche à la prise murale.

L'éperon à fusible de l'interrupteur doit être de 3 A pour les modèles sans préchauffage et de 13 A pour les modèles avec préchauffage.

Raccordement d'un interrupteur (d'éclairage) de marche forcée

Une phase commutée LS peut être utilisée pour augmenter le débit d'air lorsqu'une lumière est allumée, par exemple dans une salle de bains ou une cuisine. (L'appareil peut passer en mode de marche forcée en appliquant une tension de 220-240 V à l'entrée LS).

La connexion LS ne doit être utilisée que si la phase commutée se trouve sur le même circuit que l'appareil.



220-240V 50Hz

Accès au circuit imprimé secteur



AVERTISSEMENT

VEILLEZ À CE QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ET LES COMMANDES SOIENT ISOLÉES DE L'ALIMENTATION SECTEUR AVANT DE RETIRER LES COUVERCLES D'ACCÈS

Étape 1 : Enlevez le couvercle avant en appuyant sur les onglets situés de chaque côté du module de commande puis en soulevant et en écartant le couvercle du bord inférieur.



Étape 2 : Enlevez les deux vis de chaque côté du panneau d'accès. Pour déposer le panneau, soulevez-le et écartez-le du bord inférieur.

Remarque : Le panneau d'accès est fixé du côté gauche.

Remarque : Tous les circuits imprimés sont sensibles

aux décharges électrostatiques. Veillez toujours à utiliser une protection adéquate contre les décharges électrostatiques.

Étape 3 : Écartez le crochet de verrouillage du circuit imprimé et faites glisser le circuit imprimé vers l'extérieur pour accéder aux bornes.

Remarque : Le circuit imprimé se verrouille à nouveau après 60 mm.



Connexion d'un interrupteur (d'éclairage) à partir d'un circuit différent, contrôleurs et capteurs

Pour respecter les meilleures pratiques en matière de compatibilité électromagnétique, aucun câble de capteur, câble sous tension ou câble sans tension ne doit être installé à moins de 50 mm d'un autre câble ou sur le même support de câble métallique que d'autres câbles.

Lors de l'installation des commandes externes, tous les câbles doivent être acheminés par l'arrière de l'appareil, comme illustré ci-dessous.



Raccordez tous les interrupteurs ou capteurs nécessaires à l'appareil via les bornes de raccordement situées sur le côté du circuit imprimé secteur, comme illustré ci-dessous. Si nécessaire, contactez votre revendeur à propos du câblage et de la fixation des accessoires et des capteurs.



Connexion des bornes

000000	00	000	000	0000		00	00	0000
LS2 NS2 LS 🖶 N L	 - + LED	- S + P2 0-10V	– S + P1 0-10V	- + - sw5 sw	+ - + sw3	- + SW2	- + sw1	0V B A 5V SENSOR BUS

N° de borne	Nom	Description
LS2	Phase commutée 2	Entrée 220-240 VCA, 50 Hz
NS2	Commutation neutre 2	Entrée 220-240 VCA, 50 Hz
LS	Phase commutée	Phase commutée (neutre commun avec alimentation secteur)
🕀 TERRE	Terre secteur	Connecteur mis à la terre
Ν	Neutre secteur	Entrée 220-240 VCA, 50 Hz
L	Phase secteur	Entrée 220-240 VCA, 50 Hz
LED	Sortie de témoin LED rouge	Sortie de signal de commande LED entre les bornes - et + permettant de signaler à distance toute erreur au niveau de l'appareil. Consultez le panneau de commande pour en savoir plus sur les codes d'erreur (reportez-vous à la page 36). Cela peut également servir au raccordement à un système de gestion technique des bâtiments ou à un système similaire.
P2 -s+ P1 -s+	0-10 V	Entrée de capteur 0-10V avec connexion d'alimentation en courant continu 24V $(0V = 0\% \& 10V = 100\% vitesse du ventilateur dans le programme 3)$
SW 1-5	Interrupteur 1 à 5	Contact libre de potentiel pour l'entrée de capteur entre les bornes - et +
0 V, B, A, 5 V	Bus de capteur	Terminaison RS485 pour les capteurs/contrôleurs câblés à distance

Connexion d'un interrupteur (d'éclairage) à partir d'un circuit différent



Mise en route et réglages

Mise sous tension

Pour mettre l'appareil en marche :

- 1. Allumez l'alimentation sur le tableau électrique.
- 2. Suite à la mise sous tension, les moteurs des ventilateurs démarrent et l'appareil de contrôle affiche l'écran d'accueil après l'initialisation (jusqu'à 2 minutes).

Remarque : si vous avez l'intention d'effectuer une intervention ou un entretien à l'intérieur de l'appareil, isolez l'alimentation de l'appareil avant de retirer les couvercles.

Mise hors tension

Pour éteindre l'appareil :

1. Coupez l'alimentation au niveau du sectionneur d'alimentation secteur.

Écran d'initialisation



Appareils principaux La LED blanche indique l'écran de commande principal; ce dispositif prend en charge la connexion Bluetooth/Wi-Fi (consultez la section Appariement des appareils intelligents)

Appareils supplémentaires (le cas échéant) La LED verte indique un écran de commande secondaire, sans prise en charge Bluetooth/Wi-Fi. (Reportez-vous à la section Appariement des capteurs)

Numéro de série lors de l'initialisation



Vue d'ensemble

Les instructions de cette section vous permettront de configurer et d'utiliser l'appareil. En cas de problème, reportez-vous à la section Diagnostic des problèmes à la page 36.

Respectez les bonnes pratiques de mise en service de l'appareil. Installez le système conformément aux intentions de ses concepteurs, notamment en ce qui concerne les gaines acoustiques, l'étanchéité à l'air des joints, l'intégrité des supports de conduits, l'absence de coudes à proximité des aérations, et en veillant à ce que les soupapes d'aération soient complètement ouvertes au début du processus de mise en service.

L'appareil doit être mis en service via l'application. Consultez la section Appariement des appareils intelligents à la page 20.



Remarque : Nous vous recommandons d'installer le dernier firmware via le gestionnaire de firmware dans l'application (sous le menu "Paramètres avancés"), lors de la première connexion.

Vue d'ensemble de l'affichage - Écran d'accueil



Menu utilisateur de l'écran d'accueil



Utilisation et surveillance

Vue d'ensemble de l'affichage - Icônes supplémentaires



Vue d'ensemble de l'affichage - Témoins de mode



Utilisation et surveillance

Vue d'ensemble de l'affichage - Moniteur de qualité de l'air intérieur

L'indicateur de qualité de l'air utilise les valeurs de capteur prises en charge par l'unité :

- Humidité relative
- CO2 (si équipé)
- COVT (le cas échéant)



Vue d'ensemble de l'affichage - Mode de récupération de chaleur



À utiliser conjointement aux instructions de l'application

30

% 7/7

Téléchargement de l'application et appariement au Smartphone

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 8 secondes, jusqu'à ce que la LED bleue s'allume. LED bleue clignotante = appariement/activé.

LED bleue fixe = utilisateur connecté/authentifié.

L'application permet à l'utilisateur d'accéder immédiatement à la mise en service, à la configuration, à la surveillance directe et au contrôle de l'appareil VMC double flux à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette disposant de l'application **VA Connect**. Cette dernière est disponible dans l'App Store Apple ou sur Google Play.









Appariement des capteurs

Pour apparier l'appareil avec un capteur câblé ou sans fil :

- Appuyez sur la touche MENU = pour allumer l'écran.
- Appuyez sur la touche **MENU** = et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'allume en blanc fixe.
- Relâchez la touche MENU : ; la LED clignote en blanc pour indiquer que l'appareil est en mode d'appariement. L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes ou jusqu'à ce que la touche MENU : soit à nouveau enfoncée.
- Activez la fonction d'appariement du capteur à apparier (reportez-vous à la notice d'instructions fournie avec le capteur).
- Une fois le capteur apparié, le nombre total de périphériques appariés s'affiche sur l'appareil (P-XX).



Remarque : Les commandes et capteurs filaires doivent être connectés dans une configuration de bus RS485. Au début et à la fin du système de bus, le cavalier (résistance de terminaison) sur la carte de commande et le capteur doit être dans la bonne position.

Retrait de capteurs

Pour retirer des capteurs appariés, il faut réinitialiser l'appareil. Attention : toutes les valeurs seront réinitialisées aux paramètres d'usine par défaut.

- Appuyez sur la touche MENU 🗐 pour allumer l'écran.
- Appuyez sur la touche **MENU** = et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la LED s'allume en rouge fixe.
- Relâchez la touche MENU = ; la LED s'allume en rouge.
- Appuyez à nouveau sur la touche MENU pour confirmer la commande de réinitialisation. Si la réinitialisation n'est pas souhaitée, laissez l'appareil jusqu'à ce que la commande s'achève et que la LED s'éteigne.

Personnaliser la Vitesse



- 7 Diminuer le temps
- Modifier la vitesse du ventilateur Basse, normale, survitesse, purge
- Confirmer la temporisation

Récupération de la chaleur

		Récupéra	ation de la	chaleur %	IIII
	1	0:05 3	30-11- 0/	22	
		+-	R:8	n G	
			100		
				と見ている。	
(
l	Δ				

Informations sur la récupération de chaleur

(en pourcentage approximatif)

Planification



Mode heures calmes







Δ







Remarque : L'option de réinitialisation permettra à l'unité de réinitialiser l'heure du dernier filtre remplacé à l'heure actuelle. Une fois la réinitialisation effectuée, il affiche alors la période réelle restante pour le prochain remplacement du filtre.



Menu installateur



Menu installateur - Vue d'ensemble



Menu installateur- Sens de l'appareil

Reportez-vous à la page 4 pour en savoir plus sur le sens de l'appareil.





Remarque : VMC double flux avec orientation droite et gauche possible. Les unités avec préchauffeur sont préconfigurées en usine et la manipulation ne peut pas être modifiée.

Menu installateur- Unités de débit d'air

L'utilisateur peut sélectionner les unités de débit d'air qu'il préfère.





Reportez-vous aux paramètres par défaut (page 42) pour plus de détails.

Menu installateur- Réglage de la vitesse de débit d'air



D'autres modes de commutation sont disponibles

Menu installateur - Attribution des ports LS



Le dépassement et le délai peuvent être réglés de 0 à 99 minutes. Reportez-vous aux paramètres par défaut (page 42) pour plus de détails.

Menu installateur - Attribution des ports



Menu installateur - Entrées proportionnelle



Accéder/Confirmer la sélection

Modifier l'intervalle d'entretien entre 1 et

60 mois.

pour plus de détails.

Réinitialiser l'intervalle d'entretien

Reportez-vous aux paramètres par défaut (page 42)



Menu installateur - Intervalles d'entretien

Menu installateur - Humidité



Menu installateur - Mode Protection antigel



Menu installateur - Seuil de CO2



Menu installateur – Réinitialise l'unité aux paramètres d'usine (y compris les valeurs de manipulation et de mise en service), conserve le couplage avec l'écran de commande et les capteurs.

Х

 \mathbf{V}



Faites défiler jusqu'à l'écran par défaut.

Appuyez sur le bouton TICK, une croix (X) s'affichera alors à l'écran.

Appuyez sur la flèche vers le haut pour remplacer la croix à l'écran (X) par une coche (1).

Appuyez sur le bouton TICK pour confirmer.

Les moteurs s'arrêteront et la carte mère se réinitialisera, l'écran de commande restera alimentée.

Réinitialisation matérielle de l'écran de commande



Avertissement : Cela réinitialisera l'interface utilisateur par défaut et dissociera tous les capteurs.



Appuyez et maintenez le bouton de menu pendant 13 secondes.

La LED allumera la lumière rouge.

Appuyez sur le bouton de menu pour réinitialiser la table de couplage de la carte mère.

Appuyez sur le bouton TICK pour réinitialiser uniquement l'écran de commande (y compris BLE PIN et WiFi PSK).

Après la réinitialisation, si l'écran de commaned n'est pas couplé à la carte mère, "MVHR" sera affiché.

Redémarrez l'appareil pour tenter l'appairage automatique.

La réinitialisation de l'écran de commande ne réinitialise pas les valeurs par défaut. Il restaurera les valeurs par défaut du menu de mise en service (ingénieur).

Écran MVHR – L'écran de commande principal ou secondaire n'est pas associé à la carte mère



Si l'écran de commande principal ou secondaire n'est pas associée à la carte mère, l'écran MVHR s'affichera avec une LED cyan.

L'écran de commande principale

S'il s'agit de L'écran de commande principale de l'unité pour effectuer l'appairage automatique, coupez l'alimentation secteur et remettez-la sous tension après 10 secondes.

Après le cycle d'alimentation, l'écran de commande s'initialise et une LED blanche fixe s'allume.

Si la LED blanche d'inactivité n'apparaît pas, suivez les instructions de réinitialisation matérielle (page 30) pour réinitialiser la table d'appairage.

L'écran de commande secondaire

S'il s'agit d'un écran de commande secondaire, activez l'appairage sur l'écran de commande principal (appuyez et maintenez le bouton Menu de l'écran d'accueil pendant 3 secondes qui devrait alors afficher une LED blanche clignotante), puis répétez cette opération sur l'écran de commande à secondaire jusqu'à ce qu'il soit couplé (il affiche vert clignotant pendant l'appairage et vert fixe une fois appairé).

Entretien du filtre

Les appareils de récupération de chaleur doivent être entretenus régulièrement. Cet appareil a été conçu pour faciliter l'accès et permettre un entretien aisé.

Lorsque l'appareil affiche un symbole et un code d'avertissement : W-12, le nettoyage/remplacement du filtre est en retard. Lorsqu'il affiche la notification N-1, il se peut que le filtre doive être nettoyé/remplacé au cours du mois suivant.

L'utilisateur est invité à inspecter les filtres pour éviter tout encrassement susceptible de nuire au passage d'air ou de favoriser le passage d'impuretés à travers le filtre. La rapidité avec laquelle les filtres s'encrassent varie considérablement en fonction de l'environnement d'utilisation et de l'activité exercée dans le bâtiment. Reportez-vous à la page 35 pour accéder à la liste des filtres de rechange.

- 1. Ouvrez les tiroirs des filtres en appuyant vers le haut avec les doigts et en faisant glisser les tiroirs vers l'extérieur.
- 2. Soulevez chaque filtre et nettoyez-les délicatement en les tapotant ou en utilisant un aspirateur si nécessaire.



- 3. Remettez les filtres en place.
- 4. Fermez les tiroirs des filtres, en vous assurant que les loquets sont à nouveau en position verrouillée.
- 5. Suite à l'entretien des filtres, leur temporisation peut être réinitialisée via le contrôleur (reportezvous à la page 25).

Entretien périodique

retenue.



AVERTISSEMENT

LE VENTILATEUR ET L'ÉQUIPEMENT DE COMMANDE AUXILIAIRE DOIVENT ÊTRE ISOLÉS DE L'ALIMENTATION SECTEUR PENDANT LES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.

Cellule de l'échangeur thermique

positionnée vers le haut).

Étape 1 : Enlevez le couvercle extérieur en appuyant sur les onglets situés de chaque côté du module de commande puis en soulevant et en écartant le couvercle du bord inférieur.

Étape 2 : Enlevez la porte intérieure en dévissant les 4 vis de

Remarque : (Lors de la remise en place de la porte intérieure sur l'appareil, assurez-vous que la flèche est





Étape 3 : Faites glisser l'échangeur thermique hors de l'appareil. (Si la cellule est difficile à sortir de l'appareil, tirez sur la sangle de la cellule par le haut, puis par le bas).



Avertissement : Les nervures des cellules comportent des bords tranchants. N'approchez pas vos mains des angles et portez des gants.

Étape 4 : Lavez soigneusement le couvercle extérieur et l'échangeur thermique à l'eau tiède, à l'aide d'un détergent doux (de type Milton), puis séchez-les soigneusement.



REMARQUE : Les composants et les câbles électriques de l'appareil ne doivent pas être exposés à l'eau.

Moteurs

Inspectez les moteurs pour vérifier qu'il n'y a pas d'accumulation de poussière ou de saleté sur les aubes du ventilateur. Cela pourrait déséquilibrer l'appareil et en augmenter le niveau sonore. Passez l'aspirateur ou nettoyez si nécessaire.

Évacuation des condensats

Vérifiez que le tuyau d'évacuation des condensats est bien fixé et qu'il ne contient pas de débris. Nettoyez-le si nécessaire. Si vous utilisez un siphon humide, veillez à ce qu'il soit rempli d'eau jusqu'au niveau approprié.

Fixations

Vérifiez que les fixations de l'appareil et les pattes murales sont suffisamment serrées et qu'elles ne se sont pas dévissées. Resserrez-les si nécessaire.

Pièces de rechange

Les pièces de rechange suivantes peuvent être commandées auprès de VMI :

Référence	Description
1305.0034	PCBA de rechange pour secteur - Eyota 300
1305.0035	PCBA secteur de rechange - Eyota 300 CO2
1305.0016	Ecran de commande avec contrôleur d'affichage de rechange - Eyota 350 / 450 / 600
1305.0026	Contrôleur HMI sans écran de rechange - Eyota 300,450 et 600
1305.0040	HMI avec Display No-RF Controller Spare - Eyota 300, 450 et 600
1304.0054	Lot de 2 filtres ISO 60 % grossiers (G4) - Eyota 300
1304.0060	Lot de 2 filtres ISO 45 % grossiers (G3) - Eyota 300
1304.0061	Filtre ISO ePM10 50 % (M5) 1 paquetEyota 300
1304.0062	Filtre ISO ePM2.5 70 % (F7) 1 paquet – Eyota 300
1304.0063	Paquet de 50 filtres ISO 45 % grossiers (G3) - Eyota 300
1305.0042	Moteur de dérivation d'été de rechange - Eyota 300
1305.0041	Ensemble de défilement de moteur de rechange - Eyota 300
1305.0033	Capteur d'humidité de température T1 et T3 de rechange - Eyota 300 (SHT30)
1305.0043	Capteur de température T2 de rechange - Eyota 300
1305.0044	Capteur de température T4 de rechange - Eyota 300
1305.0028	Capteur de rechange T3 CO2/Temp et humidité - Eyota 300
1305.0030	Capteur de CO2/Temp et Humidité T1 de rechange - Eyota 300
1305.0045	Support mural de rechange - Eyota 300
1305.0046	Pack d'accessoires MVHR (bouchon de vidange de condensat et vis) - Eyota 300
1305.0047	Capteur de pression PCB Mk2 400&600Pa - Eyota 300

Diagnostic des problèmes

En cas de problème, dépannez toujours l'appareil en vérifiant les points suivants :

- Le **code de notification** affiché sur l'appareil de contrôle. Une notification indique que l'entretien doit être effectué sous peu.
- Le code d'avertissement affiché sur l'appareil de contrôle. Le code d'avertissement est uniquement fourni à titre informatif et n'interrompt pas immédiatement le fonctionnement de l'appareil.
- Le code d'erreur affiché sur l'appareil de contrôle.
 Il se peut que l'appareil ait cessé de fonctionner en raison d'une erreur.
- La LED d'erreur si l'appareil est branché. (Défauts et avertissements).

Codes d'entretien/d'erreur

Pour obtenir de l'aide, contactez le prestataire de services et indiquez le numéro du code d'erreur et le numéro de série du produit, qui se trouve sous le couvercle avant.

Veuillez noter que le code d'erreur ne s'affiche que lorsque le problème persiste depuis 3 minutes.

Codes d'erreur			
Identifiant	Cause		
F-1	Température		
	d'admission		
F-2	Température		
	d'extraction		
F-3	Ventilateur		
	d'alimentation		
F-4	Extraire le		
	ventilateur		
F-8	Alimentation		
	Trop froide*		
F-32	Communication		
	avec l'écran de		
	commande		
	perdue		

* Se référer à la page 43

Codes d'avertissement				
Identifiant	Cause			
W-1	Température d'alimentation			
W-2	Température			
	d'échappement			
W-3	Température préchauffée			
W-4	Admission RH			
W-5	Extraire RH			
W-6	Flux d'approvisionnement			
W-7	Extraire le flux			
W-10	Surpression du système			
W-11	Le préchauffeur s'est			
	déclenché			
W-12	Filtre propre en retard			
W-13	Service en retard			
W-14	Capteur réseau perdu			
W-15	BMS hors ligne			
W-18	Efficacité du bypass/cellule			
W-19	Préchauffeur IO hors ligne			
W-20	Unité de refroidissement			
	hors ligne			

Codes de notification				
Identifiant	Cause			
N-1	Filtre à			
	nettoyer/remplacer			
	bientôt			
N-2	Service bientôt			
	prévu			
N-3	Appareil hors ligne			
N-4	Le refroidissement			
	est suspendu			
N-5	Refroidissement			
	insuffisant			

Il se peut que les nouveaux codes d'erreur ne soient pas répertoriés ici. Assurez-vous de toujours consulter les dernières prévisions et alertes disponibles sur notre site Web, sur la page dédiée aux produits et aux téléchargements.



Note:

- Les avertissements 1 à 7, 10, 11 et 20 ne disparaîtront qu'après avoir réparé et redémarré l'unité. Les avertissements disparaissent après un cycle d'alimentation.
- Les avertissements 12 à 19 disparaîtront après avoir défini les valeurs correctes.

Autotest lors la mise sous tension

La LED clignote en ROUGE à « X » reprises, en fonction du type d'erreur activé. Par exemple : « Stockage » clignote 3 fois - Pause - clignote 3 fois......

MVHR (Ecran de commande)

Échecs de l'autotest				
Mémoire flash	Ecran de commande			
1	RNG - Le périphérique générateur de nombres aléatoires (RNG) a échoué dans le			
	cadre de la procédure d'autotest			
2	Mémoire flash - Échec d'initialisation de la puce flash DS-45DB081E			
3	Stockage - Erreur d'accès en lecture/écriture à la mémoire flash			
4	Ecran de commande - Échec d'initialisation du composant UC1677LCD (pilote LCD)			
5	CapSense - Erreur d'initialisation du composant CAP1298			
6	SHT3x - Échec d'initialisation du capteur			
7	ESP32 - Pas de réponse à l'événement de synchronisation dans le cadre de l'autotest			
8	RF868 - Core 2 non initialisé ou Auto Tune a échoué (Auto Tune doit être ajouté)			
9	AppInit - Erreur concernant l'initialisation des modules d'application			

MVHR (carte mère)

Échecs de l'autotest				
Mémoire flash	Carte mère			
1	RNG - Le périphérique générateur de nombres aléatoires (RNG) a échoué dans le			
	cadre de la procédure d'autotest			
2	RTC - Échec d'initialisation du RTC			
3	Mémoire EEPROM (réservée) - non utilisée pour l'instant			
4	Mémoire flash - Échec d'initialisation de la puce flash DS-45DB081E			
5	Stockage - Erreur d'accès en lecture/écriture à la mémoire flash			
6	RAM externe - Échec d'initialisation de la puce RAM FM24V01A			
7	Moteur de ventilation - Moteur de ventilation non initialisé			
8	AppInit - Erreur concernant l'initialisation des modules d'application			
9	Modbus - Échec d'initialisation de Modbus			

Accessoires

Numéro de pièce	Description
1304.0066	CAPTEUR TEMP/HR RS485/RF868
1304.0067	CAPTEUR TEMP/HR CAPTEUR ALIMENTÉ PAR BATTERIE
1304.0064	CAPTEUR CO2 0-10V
1304.0068	CAPTEUR CO2 RS485/RF868
1304.0071	CAPTEUR D'AMBIANCE PIR RS484 & RF868
1304.0072	CAPTEUR DE VISÉE (MODULE D'INTERFACE D'ALARME)
1304.0073	CAPTEUR TEMP/HR EXTERNE ALIMENTÉ PAR BATTERIE
1304.0065	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE ET D'HUMIDITÉ 0-10 V
1304.0070	COMMUTATEUR DE VITESSE SSU-B 4 VOIES BATTERIE SANS FIL BLANC
1304.0074	INTERRUPTEUR DE VITESSE SSU-R 4 VOIES SECTEUR SANS FIL BLANC
1304.0075	INTERRUPTEUR DE VITESSE SSU-W 4 VOIES RÉSEAU CÂBLÉ BLANC
1305.0017	Kit HMI pour montage mural (HMI Blank, plaque arrière HMI et câble)

Données de la directive sur les équipements radio (RED)

	Gamme de fréquences	Puissance maximale de radiofréquence
Sans fil (868)	868,0 - 868,6 MHz	+15dBm
Bluetooth	2,4 à 2,483 GHz	+9dBm
Wifi	2,4 à 2,484 GHz	+20.5dBm (802.11b)
		+14dBm (802.11n)

Paramétrages des débits

L'appareil dispose de quatre (4) vitesses définies par l'utilisateur, qui peuvent être réglées dans le menu de réglage anticipé ou via l'application. Les noms des modes de vitesse sont personnalisables via l'application.

Les noms des modes de vitesse par défaut sont les suivants : -

- Basse
- Normale (mode de fonctionnement par défaut de l'appareil)
- Survitesse
- Purge

Protection antigel



Une protection contre le gel est nécessaire pour empêcher le gel des condensats dans l'échangeur thermique à basse température. Le processus est entièrement automatique. La méthode utilisée pour la protection contre le gel dépend du modèle et du bâtiment dans lequel il est installé. Pour plus de détails, reportez-vous à la page 30 de ce manuel.

Pour les bâtiments présentant un taux de fuite de 3 m3/h ou moins (à 50 Pa), un mode antigel équilibré doit être utilisé. Un mode équilibré doit également être utilisé lorsqu'un appareil de combustion sans alimentation d'air dédiée est présent.



Débit d'air (déséquilibré)

Le mode Débit d'air réduit le débit d'admission et augmente le débit d'extraction dans des proportions variables en fonction de la température de l'air entrant. L'unité continuera à récupérer de la chaleur jusqu'à « -20°C ». À ce stade, l'appareil passe en mode « Extraire uniquement ».



Contournement (équilibré)

Le mode Contournement active le Bypass d'été et arrête la récupération de chaleur jusqu'à ce que la température extérieure augmente suffisamment. Attention, la Protection Hors-Gel n'est pas conseillée dans ce mode.



Débit d'air et préchauffeur (équilibré)

Si un préchauffeur est installé, le préchauffeur s'allumera pour réchauffer l'air entrant afin d'éviter le gel. Si la température de l'air est si basse que le chauffage ne peut pas réchauffer suffisamment l'air, les débits d'alimentation et d'extraction seront réduits pour compenser.



Débit d'air et préchauffeur (déséquilibré)

Si un préchauffeur est installé, le préchauffeur s'allumera pour réchauffer l'air entrant afin d'éviter le gel. Si la température de l'air est si basse que le chauffage ne peut pas réchauffer suffisamment l'air, le débit d'alimentation sera réduit pour compenser.

Registres Modbus

Les paramètres RS485 peuvent être définis via l'application EYOTA.

Carte d'inscription

Registres d'entrée	Description	Unité
30001	Temps d'exécution	uint16 jours
30002	Minuterie de service	uint16 mois restants
30003	Minuterie de filtre	uint16 mois restants
30004	Défauts présents h	masque de bits uint32
30005	Défauts présents l	
30006	Avertissements présents h	masque de bits uint32
30007	Avertissements présents I	
30008	Notifications présentes h	masque de bits uint32
30009	Notifications présentes l	
30010	Alimentation du système	uint16 W
30020	Attention Sortie LED de ventilation	bouffon
30021	Sortie d'activation du refroidissement	bouffon
30022	Sortie d'activation du préchauffeur	bouffon
30023	Autres sources de sortie	bouffon
30100	Température du conduit d'admission T1	int16 °C x10
30101	Conduit d'admission droit	uint16 %
30102	Conduit d'admission CO2	uint16 ppm
30110	Température du conduit d'alimentation T2	int16 °C x10
30120	Température conduit d'extraction T3	int16 °C x10
30121	Conduit d'extraction RH	uint16 %
30122	Conduit d'extraction CO2	uint16 ppm
30130	Température du conduit d'évacuation T4	int16 °C x10
30200	Température de la zone 0	int16 °C x10
30201	Zone 0 RH	uint16 %
30202	Zone 0CO2	uint16 ppm
30210	Zone 1	
30220	Zone 2	
30230	Zone 3	
30240	Zone 4	
30250	Zone 5	
30260	Zone 6	
30270	Zone 7	
30280	Zone 8	
30290	Zone 9	
30300	Zone 10	
30310	Zone 11	
30320	Zone 12	
30330	Zone 13	
30340	Zone 14	
30350	Zone 15	

Registre de détention	Description	Unité
40001	Entrée virtuelle 1	Int16 x10
40002	Entrée virtuelle 2	Int16 x10
40003	Entrée virtuelle 3	Int16 x10
40004	Entrée virtuelle 4	Int16 x10
40005	Entrée virtuelle 5	Int16 x10
40006	Entrée virtuelle 6	Int16 x10
40007	Entrée virtuelle 7	Int16 x10
40008	Entrée virtuelle 8	Int16 x10
40009	Entrée virtuelle 9	Int16 x10
40010	Entrée virtuelle 10	Int16 x10
40020	Arrêt du BMS	Int16 x10
40030	Remplacement par l'utilisateur	Int16 x10
40040	Date de la machine - Année	uint16
40041	Date de la machine - Mois/Jour	2x uint8
40042	Temps machine - hh:mm	2x uint8

Attribut	Valeur par défaut
Adresse	2
Débit en bauds	115200
Parité	Pas de parité

Mode de dérivation d'été

La VMC double flux Eyota comprend une fonction intelligente de dérivation d'été (SBP), qui contourne l'échangeur thermique lorsque cela s'avère nécessaire pour assurer le refroidissement et qui s'active lorsque la température intérieure souhaitée est supérieure à la température ambiante.

Il convient de noter que le volume d'air fourni par un système de ventilation ne correspond qu'à une fraction de l'air nécessaire pour chauffer ou refroidir un espace. Par conséquent, il ne suffit pas, à lui seul, à refroidir efficacement une pièce. Toutefois, il y contribue.

Mode de dérivation	Fonctionnement
00 : Désactivé	La fonction Summer Bypass est désactivée, le bypass sera actif pendant l'antigel
01 : Normal	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à vitesse normale, les conditions ne sont plus remplies
02 : Fraîcheur de soirée	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur pendant 5 heures avant de revenir à la normale, jusqu'à ce que les conditions ne soient plus remplies.
03 : Fraîcheur de nuit*	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur, jusqu'à ce que les conditions ne soient plus remplies.
04 : Modulé Normal	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à la vitesse normale modulée, les conditions ne sont plus remplies.
05 : Frais du soir modulé	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur pendant 5 heures avant de revenir à la normale modulée, jusqu'à ce que les conditions ne soient plus remplies.
06 : Frais Nocturne Modulé	Lorsqu'elle est active, l'unité fonctionnera à la vitesse sélectionnée par l'utilisateur, jusqu'à ce que les conditions ne soient plus remplies.

Modes de fonctionnement

Le mode de dérivation fonctionnera lorsque les seuils de température intérieure et extérieure seront dépassés et que la température extérieure sera inférieure à la température intérieure. Les modes 1 à 3, lorsqu'ils sont actifs, fonctionneront à 100 % en contournement de la cellule de récupération de chaleur.

Les modes 4 à 6, lorsqu'ils sont actifs, fonctionneront à environ 50 % de contournement de la cellule de récupération de chaleur, ce qui permet une récupération partielle de chaleur pendant les périodes les plus froides.

Temp. intérieure : Il s'agit de la température intérieure maximale souhaitée. La dérivation d'été fonctionnera au-dessus de la température intérieure réglée.

La température intérieure doit être réglée à 2-3 °C de plus que le thermostat du chauffage central pour éviter que la dérivation ne fonctionne en hiver, et à 2-3 °C de moins que tout thermostat de climatisation éventuellement installé.

Temp. extérieure : Il s'agit de la température extérieure minimale autorisée. La température de l'air doit être supérieure à cette valeur pour que la dérivation fonctionne. Utilisez cette valeur pour éviter que la dérivation ne fonctionne en hiver.

La température extérieure suggérée est de 14 °C. Ajustez-la en fonction de votre région.

Le mode contournement sera automatiquement annulé dans les cas suivants :

- si la température de l'air intérieur baisse en deçà du seuil de température intérieure, ou

- si la température de l'air extérieur baisse en deçà du seuil de température extérieure

Il est recommandé que le mode sélectionné par l'utilisateur pour la Fraîcheur de soirée et la Fraîcheur de nuit soit supérieur au débit Normal, de manière à réduire la température intérieure plus rapidement.

*Le mode Fraîcheur de nuit est conçu pour être utilisé pendant la nuit, lorsque le refroidissement est prioritaire sur l'augmentation du niveau sonore. Veuillez noter que le bruit de l'air émis par notre système dépend du débit, de la conception des conduites, de l'agencement mais aussi de la taille et du type de bouches d'aération utilisées dans la pièce. Si une amélioration s'impose, veuillez contacter votre installateur.

Menu d'allocation des ports d'entrée

```
Les entrées sont affectées à la zone 0 par défaut.
Le secteur (LSx) ou le contact sec (sans tension) (SWx) sont applicables à tous les modes sur toutes
les entrées LS/SW.
```

Continu

Le menu continu s'utilise avec un interrupteur à bascule ou un relais.

- Temporisateur retarde l'action après la première opération de l'utilisateur (par défaut, fermeture de l'interrupteur).
- Minuterie de dépassement continue pendant la durée sélectionnée à la vitesse prédéfinie sélectionnée, après que l'interrupteur à bascule ait été actionné une deuxième fois (éteint par défaut).
- Polarité, passe du fonctionnement par défaut Normalement ouvert au fonctionnement Normalement fermé.
- Mode confort retarde le passage de l'unité de ventilation à la vitesse préréglée sélectionnée (BOOST par défaut) après l'activation de l'entrée pendant le temps de dépassement programmé, pour réduire le bruit et les courants d'air froid pendant le bain.

Avec le Mode Confort activé, l'activation de l'entrée est la suivante :

- 1. Si l'entrée est désactivée dans les 3 minutes, aucun changement ne se produira.
- Si l'entrée est désactivée entre 3 et 20 minutes, l'unité de ventilation passera à la vitesse prédéfinie sélectionnée avec une durée de [Dépassement] + [Temps d'entrée actif] minutes.
- 3. Si l'entrée est active pendant plus de [Temps de retard] minutes, l'unité de ventilation passera à la vitesse prédéfinie sélectionnée ; lorsque l'entrée est finalement désactivée, l'unité de ventilation continuera à la vitesse prédéfinie sélectionnée pendant [Overrun] + [Boost Delay] minutes.

Momentané

Le menu momentané est utilisé avec un interrupteur de type rétractable (bouton-poussoir) ou un interrupteur à cordon sans verrouillage.

- Minuterie de dépassement continue pendant la durée sélectionnée à la vitesse prédéfinie sélectionnée, après l'actionnement du commutateur.
- La deuxième opération s'annulera et reviendra à la vitesse normale (par défaut) présélectionnée.

PIR

Le PIR s'utilise avec un capteur de détection de présence, secteur (LSx) ou contact sec (sans tension) (SWx).

 Temporisation de dépassement - continue pendant le temps sélectionné, à la vitesse prédéfinie sélectionnée, après la présence détectée. Si pendant le temps de dépassement une nouvelle présence est détectée, le temporisateur de dépassement redémarrera.

Alarme incendie

L'alarme incendie est utilisée avec un contact de relais normalement fermé d'alarme incendie.

- La ventilation s'arrête si le contact du relais d'alarme incendie s'ouvre.
- Cette opération peut être inversée [Polarité] si le contact disponible depuis l'alarme incendie est normalement ouvert.

Chauffage Central Actif

Une fois configuré, le système de ventilation ne mettra en œuvre aucune stratégie de refroidissement comme le bypass d'été ni ne permettra le refroidissement sur les modèles dotés de ces fonctionnalités de support si le chauffage central est actif.

Entrées proportionnelles (0-10 V)

Ce type de contrôle est généralement utilisé avec des capteurs de température, des capteurs d'humidité, des capteurs de CO2 ou tout autre capteur de qualité de l'air intérieur, avec des sorties analogiques 0-10 V. Si la tension est comprise entre 0 et 0,5 V, aucun capteur ne sera détecté.



Mode capteur de CO2

- Deux seuils peuvent être définis (cela correspond à un niveau de tension compris entre 0,5 V-0PPM et 9,5 V-2000 PPM), en dessous du seuil inférieur, l'unité de ventilation fonctionnera à la vitesse prédéfinie normale.
- Entre les deux seuils (zone proportionnelle), l'unité de ventilation augmentera proportionnellement la vitesse jusqu'à la vitesse prédéfinie Boost.
- Au-dessus du deuxième seuil, l'unité de ventilation restera en vitesse préréglée Boost.

Mode capteur d'humidité

- Un seuil peut être réglé (cela correspond à un niveau de tension compris entre 0,5 V-0 % et 9,5 V-100 %), en dessous du seuil inférieur (10 %), l'unité de ventilation fonctionnera à la vitesse prédéfinie normale.
- Au-dessus des deuxièmes seuils (zone proportionnelle), l'unité de ventilation augmentera proportionnellement la vitesse jusqu'à 100%.

Mode pur 0-10 V

Destiné à être utilisé avec un contrôleur de commande manuelle (tel qu'un BMS avec sortie 0-10 V).

- Les unités de capteur pures 0-10 V sont présentées en % (la courbe de réponse tension en % est linéaire)
- La vitesse de l'unité de ventilation sera linéaire de la vitesse Normale à 100% (cela correspond à un niveau de Tension compris entre 0,5V-0% et 9,5V-100%).

Alimentation trop froide

Une exigence de Passivhaus est de s'arrêter. Si la température de l'air soufflé tombe en dessous de 5°C, le système s'arrête automatiquement pour éviter tout dommage. Une fois toutes les heures, le système redémarrera pendant au moins 5 minutes pour vérifier si la température a dépassé 5°C (si les conditions de défaut ont disparu). Cette fenêtre de 5 minutes permet aux capteurs de s'adapter aux conditions actuelles. Si la température est encore trop basse, le système s'arrête à nouveau et répète ce cycle.

Configuration de l'humidité relative

Lorsque des capteurs HR sont connectés à l'unité, le système fonctionne normalement selon quatre réglages sélectionnables : seuil, rapide, ambiant et dépassement.

Seuil : Contrôle proportionnel à partir de 10 % en dessous du seuil, de sorte qu'il y ait une demande de 100 % au seuil.

Par exemple, avec un seuil fixé à 70 %, le contrôle proportionnel doit être compris entre 60 % HR et 70 % HR. Par conséquent, il y aura une augmentation proportionnelle de 50 % à 65 % d'humidité relative.

Ce seuil peut être fixé par l'utilisateur entre 50 % et 90 %. Si un seuil supérieur à 90 % ou égal à 100 % ou inférieur à 50 % ou égal à ≤ 0 % est défini, la demande de seuil doit être désactivée.

Rapide : Activer / Désactivé - La surveillance d'une augmentation rapide de l'HR est effectuée toutes les 30 secondes, en comparant le niveau d'HR actuel à celui enregistré il y a 5 minutes. L'augmentation de proportion est calculée à partir du delta RH compris entre +5 % et +15 %. Par exemple, si l'HR il y a 5 minutes était de 55 % et que l'HR mesurée maintenant est de 65 %, cela représente une augmentation delta de +10 %, il y aura donc une augmentation proportionnelle de 50 %.

Ambiante : Activer / Désactivé - La réponse ambiante affecte uniquement le contrôle proportionnel du seuil RH et est conçue pour empêcher les augmentations indésirables de la ventilation lorsque la température ambiante baisse pendant la nuit.

Ceci est obtenu en augmentant le seuil de 3 % pour chaque 1K dans la plage de température ambiante de 18°C à 12°C.

Si la température n'est pas disponible pour une zone, la réponse ambiante ne sera pas disponible (mais le seuil standard et l'augmentation rapide fonctionnent toujours normalement).

Dimensions du produit



Enlevez le panneau avant (reportez-vous à la page 12) pour voir l'étiquette signalétique. (L'étiquette se trouve à droite du contrôleur).

Réglages par défaut

Paramètres	Défaut	Commentaires
Plage horaire (par date) 1	Date/heure de début 1/1/1970 0:00, date/heure de fin 1/1/1970 0:00, préréglage 3, zone 0, non activé, pas d'heures silencieuses	Application uniquement - "Mode vacances"
Plage horaire (par date) 2-10	Comme créneau horaire 1	Non public
Créneaux horaires hebdomadaires 1- 50	Début 0h00, fin 0h00, préréglage 3, zone 0, non activé, pas d'heures silencieuses, aucun jour signalé	
Mode de contournement d'été	Normal, extérieur 16, intérieur 25	
Filtrer l'intervalle des mois restants	12	
Intervalle d'entretien Mois restants	36	
Configuration de l'unité	Main droite	Corrigé / non modifiable sur les modèles de préchauffeur
Mode de contrôle	Fixé %	CV si capteurs installés
Unités de circulation d'air	Litres par seconde	Mètres cubes par heure si modèle UE
Débit prédéfini 1	20/20, nom Faible	Modèle spécifique en mode CV à partir de la V1.09
Débit prédéfini 2	30/30, nom Normal	Modèle spécifique en mode CV à partir de la V1.09
Débit prédéfini 3	50/50, nom Boost	Modèle spécifique en mode CV à partir de la V1.09
Débit prédéfini 4	100/100, nom Purge	Modèle spécifique en mode CV à partir de la V1.09
Commutateur en direct LS1/LS2 et	Continu, Zone 0, Délai 0, Dépassement 15 m, préréglage 3, heures non silencieuses	
Entrées de commutation SW1/SW2/SW3/SW4/SW5	CO2, zone 0	
Entrées proportionnelles P1 et P2	Type : Extrait, Icône : utilitaire, Préréglage : 3 (boost), RH ambiante activée, montée rapide RH activée, température 21 °C, RH 70 %, CO2 : 1 000-1 500 PPM, dépassement 15 m.	Ceux-ci sont également utilisés pour les capteurs RH+CO2 intégrés
Réglage de la zone 0	Comme zone 1	Application uniquement
Réglage des zones 1 à 15	Flux d'air déséquilibré	Préchauffeur équilibré si modèle à préchauffeur
Mode antigel	0000	
Code PIN de mise en service	Non défini	Réglable dans l'application
Téléphone de service	Vide	Réglable dans l'application
Adresse de mise en service	Non défini (1/1/1970 0:00)	Réglable dans l'application
Date de mise en service	Vide	Réglable dans l'application
E-mail de mise en service	Vide	Réglable dans l'application
Numéro de téléphone	Vide	Réglable dans l'application
Nom de l'appareil	Vide	Réglable dans l'application
Type de filtre 1	Vide	Réglable dans l'application
Type de filtre 2	Attention Ventilation	Réglable dans l'application
Sortie LED	Mode : Modbus, adresse 2, série 115200/8/N/1	À ajouter à l'application
Attributs Modbus du GTB	RH, Zone 0	A ajouter à l'application
Entrées virtuelles BMS 1 à 10	Nom vide, zone 0	Application uniquement

Fiche produit -	Contrôle de	la demande	locale	(LDC)
-----------------	-------------	------------	--------	-------

Nom :	VMI
Identifiant de modèle (réf. stock) :	EYOTA 300 - 1303.0001 EYOTA 300 C02 DR - 1303.0004 EYOTA 300 C02 LH - 1303.0007
Classe SEC	A+
Valeur SEC (« Moyen »)	-42.38
Valeur SEC (« Chaud »)	-16.78
Valeur SEC (« Froid »)	-87.85
Étiquette nécessaire ? (Oui/Non = Hors de portée)	Oui
Déclaré en tant que : RVU ou NRVU/UVU ou BVU	RVU/BVU
Régulateur	Vitesse variable
Type HRS (récupération, régénération, aucun)	Récupérateur
Eff. thermique : [(%), S/O (si aucun)]	93
Débit max. (m3/h)	300
Alimentation max. (W) : (au débit max.)	166
Niveau de puissance sonore (LWA) : Niveau de puissance sonore (dB)	48,5
Débit réf. (m3/s)	0,05833
Diff. pression réf. (en Pa)	50
SPI [W/(m3/h)]	0,36
Facteur de contrôle et typologie de contrôle : (CTRL/Typologie)	
Facteur de contrôle ; CTRL	0,65
Typologie de contrôle	Contrôle de la demande locale
Déclaré : - Taux de fuite interne et externe max. (%) des BVU ou report (pour les échangeurs thermiques à régénération uniquement), - et ext. Taux de fuite (%) des UVU carénés ;	<5 % interne, <5 % externe
Taux de mélange des BVU non carénés qui ne sont pas conçus pour être équipés d'une connexion à un conduit du côté de l'alimentation ou de l'extraction d'air :	N / A
Emplacement et description de l'avertissement de filtre visuel pour les RVU conçus pour être utilisés avec des filtres, y compris le texte signalant l'importance de remplacements réguliers du filtre, à des fins de performance et d'efficacité énergétique de l'appareil.	Reportez-vous aux instructions d'utilisation
Pour les UVU (Instructions d'installation de grilles régulées d'alimentation/extraction en façade)	N / A
Adresse Internet (pour les instructions de démontage)	www.vmi-technologies.com
Sensibilité p. Variation à +20/-20 Pa : (pour les VU non carénés)	N / A
Étanchéité-diamètre interne/diamètre externe-(m3/h) (pour les VU non carénés)	N / A
Consommation d'électricité annuelle : (kWh/a) par m ²	2.34
Consommation d'électricité annuelle : (kWh/a) pour 100 m ²	234
Économies de chauffage annuelles : (kWh/a)	
Économies de chauffage annuelles : Moyen	47.56
Économies de chauffage annuelles : Chaud	21h50
Économies de chauffage annuelles : Froid	93.03

Fiche produit - Contrôle central de la demande (CDC)

Nom :	VMI
Identifiant de modèle (réf. stock) :	EYOTA 300 - 1303.0001 EYOTA 300 C02 DR - 1303.0004 EYOTA 300 C02 LH - 1303.0007
Classe SEC	UN
Valeur SEC (« Moyen »)	-38.58
Valeur SEC (« Chaud »)	-13.22
Valeur SEC (« Froid »)	-83.63
Étiquette nécessaire ? (Oui/Non = Hors de portée)	Oui
Déclaré en tant que : RVU ou NRVU/UVU ou BVU	RVU/BVU
Régulateur	Vitesse variable
Type HRS (récupération, régénération, aucun)	Récupérateur
Eff. thermique : [(%), S/O (si aucun)]	93
Débit max. (m3/h)	300
Alimentation max. (W) : (au débit max.)	166
Niveau de puissance sonore (LWA) : Niveau de puissance sonore (dB)	48,5
Débit réf. (m3/s)	0,05833
Diff. pression réf. (en Pa)	50
SPI [W/(m3/h)]	0,36
Facteur de contrôle et typologie de contrôle : (CTRL/Typologie)	
Facteur de contrôle ; CTRL	0,85
Typologie de contrôle	Contrôle centralisé de la demande
Déclaré : - Taux de fuite interne et externe max. (%) des BVU ou report (pour les échangeurs thermiques à régénération uniquement), - et ext. Taux de fuite (%) des UVU carénés ;	<5 % interne, <5 % externe
Taux de mélange des BVU non carénés qui ne sont pas conçus pour être équipés d'une connexion à un conduit du côté de l'alimentation ou de l'extraction d'air :	N / A
Emplacement et description de l'avertissement de filtre visuel pour les RVU conçus pour être utilisés avec des filtres, y compris le texte signalant l'importance de remplacements réguliers du filtre, à des fins de performance et d'efficacité énergétique de l'appareil.	Reportez-vous aux instructions d'utilisation
Pour les UVU (Instructions d'installation de grilles régulées d'alimentation/extraction en façade)	N / A
Adresse Internet (pour les instructions de démontage)	www.vmi-technologies.com
Sensibilité p. Variation à +20/-20 Pa : (pour les VU non carénés)	N / A
Étanchéité-diamètre interne/diamètre externe-(m3/h) (pour les VU non carénés)	N / A
Consommation d'électricité annuelle : (kWh/a) par m ²	3,68
Consommation d'électricité annuelle : (kWh/a) pour 100 m ²	234
Économies de chauffage annuelles : (kWh/a)	
Économies de chauffage annuelles : Moyen	47.11
Économies de chauffage annuelles : Chaud	21h30
Économies de chauffage annuelles : Froid	92.16

Mise au rebut



Ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères. Veuillez le recycler si des installations prévues à cet effet sont disponibles près de chez vous. Contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur les procédures de recyclage.





VMI® Sté. Ventilairsec 16, Rue des Imprimeurs 44220 – COUËRON France +33 (0)2 40 04 19 44 www.vmi-technologies.com

414846 A2